SSV FunktionsPrüfung

Das SSv steuert ab einer gewissen Drehzahl die Luftzufuhr. Dieses Ventil sollte von Hand leichtgängig sein. Ein Funktion Elektischer Seite kann nur im Lauf und unter Last nachfolzogen werden. Den Wagen im Leerlauf bis 4000upm zu drehen bringt nichts.

Im Folgenden Video sieht man wie es bei ca. 3500upm unter Vollast Arbeitet.

Externer Inhalt youtu.be
Inhalte von externen Seiten werden ohne deine Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Alle externen Inhalte anzeigen
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklärst du dich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.