

Firmware-Version des Radio ermitteln

Schalte das Radio Ein und schalte es in den FM Modus

Drücke die Taste "Text" und die Taste "1" gleichzeitig gedrückt. Dann sollte schon die Firmwareversion im Display angezeigt werden.

Machmal klappt es nicht beim ersten Versuch. Probiere es mehrmals.