



Einspritzdüsen

Beim Ausbau der Einspritzdüsen kann es schnell passieren das die jeweiligen Stecker untereinander vertauscht werden. Mit den folgenden Ausschnitten aus dem Verkabelungshandbuch kann man die Stecker ganz leicht anhand ihrer Kabelfarben identifizieren.

Kabelbaum

Kabelfarbcodes

- Zweifarbigige Kabel werden mit einem zweiteiligen Farbcode gekennzeichnet.
- Der erste Buchstabe bezeichnet die Grundfarbe des Kabels, der zweite Buchstabe die Farbe des Streifens.



VALVE SWITCH
SECONDARY SHUTTER VALVE
osed.

[GRAY]
SECONDARY SHUTTER
VALVE SWITCH
B1-42

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(FRONT PRIMARY 2)
B1-33

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(REAR PRIMARY 2)
B1-34

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(REAR SECONDARY)
B1-32

FUEL INJECTOR
Controlled by PCM meters

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(FRONT SECONDARY)
B1-31

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(FRONT PRIMARY 1)
B1-29

[GRAY]
FUEL INJECTOR
(REAR PRIMARY 1)
B1-30

al to PCM.

E COOLANT
ERATURE SENSOR
6

